



HI 16111 G

Piano a induzione

Finitura: Vetro nero

Dimensione: 60 cm

Caratteristiche

- 4 zone cottura
- Posteriore sinistra: \varnothing 160 mm / da 60 a 1400 W
- Frontale sinistra: \varnothing 200 mm / da 60 a 2300 W
- Posteriore destra: \varnothing 200 mm / da 60 a 2300 W
- Frontale destra: \varnothing 160 mm / da 60 a 1400 W
- Potenza totale con Energy Tutor: 2700 W

Funzionamento Energy Tutor

- 3 zone accese contemporaneamente, potenze massime: 8, 7, 7
- 2 zone \varnothing 200 mm accese contemporaneamente, potenze massime: 8, 8
- 1 zona \varnothing 200 mm, potenza massima: 9 o Boost
- Segnale acustico al raggiungimento della potenza massima

Comfort / Sicurezza

- 1 comando touch
- Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura (APD)
- Booster su ogni zona
- Timer cottura su ogni zona
- 10 livelli di potenza
- Funzione messa in pausa della cottura
- Blocco di sicurezza
- Sistema anti surriscaldamento
- Limitatore di durata di cottura
- Indicatore di calore residuo
- Fornito con cavo e presa schuko